

## シニアチェアー I 型・シニアチェアー II 型

お買い上げいただき、まことにありがとうございます。この取扱説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。ここに示した事項は安全にお使いいただくことにより、事故を未然に防止するためのものです。






区 分	危険や損害の大きさと切迫の度合い
 <b>警告</b>	この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
 <b>注意</b>	この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が障害を負う可能性及び物的損害のみの発生が想定されます。

	本製品を設置する際には、必ず平らでしっかりした床の上に設置してください。傾いた場所や段差のある場所に設置しますと本製品が転倒する恐れがあります。
	改造や分解修理は絶対にしないでください。事故・けがの原因となります。

	ご使用中に異常な揺れが発生したら、使用を中止し、各部の締め付けボルトの再点検を行ってください。又、改善されない場合は、ご購入代理店にご相談ください。
	アジャスターゴム、脚部キャップ及びキャスターの樹脂等によって、床材と床の表面処理材（ワックス等）が化学反応を起こし、変色する恐れがあります。設置場所等には十分ご注意ください。よろしくお願いいたします。

## 部品一覧表

● 最初に下記の部品が揃っているかご確認ください。

側板 (シニアチェアー I 型)	側板 (シニアチェアー II 型)	ハリ	
			
左右各 1	左右各 1	1	
背部シート	座部シート	L 型レンチ	J C B ボルト
			
1	1	1	14

## 各部の名称及び組立方法

下図のように、側板と背部シート・座部シート・ハリを取り付けてください。  
※最初に全てのボルトを仮止めし、床面とのガタツキがないか確認してください。  
その後付属のL型レンチでしっかりと固定してください。

